

Network Video Recorder

16CH - AI 지원 NVR

제품사용설명서



A급 기기(업무용 방송통신기자재)

이 기기는 업무용(A급) 전자파적합기로서 판매자 또는 사용자는 이 점을 주의하시기 바라며, 가정 외의 지역에서 사용하는 것을 목적으로합니다.

본 제품은 대한민국에서만 사용하도록 만들어져 있으며, 해외에서는 품질을 보증하지 않습니다.



안전을 위한 경고 및 주의 사항

CHAPTER 1 - SENTRY NVR 소개

NVR 프로그램 설치 방법	02
라이브모드 - 기능 버튼 설명	04
라이브모드 - 화면 위치 이동 및 전체 화면 기능	06
환경 설정 - 시스템 설정	07
환경 설정 - 카메라 설정	11
환경 설정 - 녹화 스케쥴 설정	15
환경 설정 - DI 스케쥴 설정	19
환경 설정 - 네트워크 설정	20
환경 설정 - 제어 설정	24
환경 설정 - 백업 설정	26
영상 재생 모드 - 기능 버튼 설명	28
영상 재생 모드 - 이벤트 검색	30
영상 재생 모드 - 오브젝트 검색	31
영상 재생 모드 - 영상 정보 설정 및 영상 인쇄	32
영상 재생 모드 - 영상 저장 및 디지털 줌	33
영상 재생 모드 - 책갈피 기능	34

CHAPTER 2 - CLIENT 프로그램 설명

DNG Sanarol 이젠 미 크리이어트 프로그램 서치바버	26
DDNS Server의 이해 및 플라이언드 프로그램 필지당립	30
서버 시스템의 접속방법	37
기능버튼 설명 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~	38
영상재생모드 기능버튼 설명	39
서버시스템에 저장된 영상재생방법	40
클라이언트 시스템에 대한 영상저장방법 및 재생방법	41
음성통화기능 사용방법	42
웹클라이언트를 이용한 접속방법	43
웹클라이언트 기능버튼 설명 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~	44

CHAPTER 3 - 기타 프로그램 설명

E-MAP 사용방법	46
E-MAP VIEWER 사용방법	47
DVSS4 BACKUP 사용전 준비사항	48
다른 PC에 BACKUP프로그램을 설치하는 방법	49
DVSS4 BACKUP 사용방법 ······	50
DVR PLAYER 설치방법 ······	52
DVR PLAYER 기능 버튼 설명 ······	53
DVR PLAYER 사용 방법	55
INDEX BUILDER 사용방법	60

제품 보증서

1



프로그램 주의사항

본 제품 운영 시 다른 프로그램과 감시프로그램을 같이 사용하는 것을 권장하지 않습니다. 멀티태스킹중 발생한 각종 문제에 대해 본사는 책임지지 않습니다.

시스템 주의사항



진동이 심한 곳에서 사용을 삼가하세요.



렉에 설치할 때 간격을 두고 설치하세요.



제품에 물을 엎지르지 마세요.



제품을 개조하거나 수리하지 마세요.



화기 근처에서 사용하지 마세요.



습도가 높은 곳에서 사용하지 마세요.



직사광선에서 사용하지 마세요.



백업장치에 이물질을 넣지 마세요.



제품위에 무거운 물체나 액체를 올려두지 마세요.



환기구에 이물질을 넣지 마세요.



젖은손으로 전원 코드를 콘센트에 연결하거나 분리하려고 하지 마십시오. 전원 코드를 손상시키거나, 개조하거나, 늘리거나, 과도하게 구부리거나, 비틀지 마십시오. 무거운 물체를 전원 코드에 올려 놓지 마십시오. 항상 플러그를 콘센트에 완전히 밀어넣으십시오





NVR 프로그램 설치



- [1] 프로그램 CD를 CD-ROM에 삽입하고 내용을 확인합니다.
- [2] 전체 파일 및 폴더를 선택해서 HDD에 원하는 폴더를 만들어 복사합니다.

CD내에서 프로그램 설치를 하게되면 읽기 속성으로 설치되어 프로그램 설치 후에 환경설정에서 옵션을 변경하더라도 변경이 되지 않는 항목들이 있으니 반드시 HDD에 프로그램을 복사하여 HDD에서 설치를 진행하시기 바랍니다.

③ 설치파일을 복사해둔 폴더에서 NVR 폴더로 이동 후 Setup, exe파일을 실행합니다.



4 Next 버튼을 클릭합니다.



5 Finish 버튼을 클릭한 후 시스템을 재부팅합니다.



⑥ 녹화 드라이브 설정창이 나오면 미리 준비했던 파티션을 Record로 지정한 후 확인버튼을 클릭합니다

디스크)	48	885	ł	미사용용	33	미사용(:	()	관리용	광
(A:)Floppy Disk			0	NB.	0	NB	0	x	0	NB.
(C:)H00			39250	88	24368	18	63	x	300	88
(0:)HDO			38293	18	38253	18	100	x	300	18
(E:)H00			58635	88	46911	B B	81	x	300	88
(F:)Removable Disk			246	NB.	103	B	42	x	300	NB.
(6:)CD-BOM			0	NB.	0	MB.	0	x	0	NB.
(H:)CD-ROM			265	NB.	0	IB.	0	r	0	NB.
(1:)(D-ROK			n	1R	n	1R	n	*	n	IR.
	- 고정	R	- 当然		BP -	백입	1			
드라이브	0i	녹화8	8 EN		Nor	e		Ξ	4	18
					Pac Bad	up up				
					Pac Bac Non	up Up				

💔 저장 드라이브나 백업 드라이브로 지정된 드라이브는 변경할 수 없으며 설정되지 않은 다른 드라이브의 추가 지정만 가능합니다. 추가 지정할 때에는 시스템 메뉴의 "저장 매체 수정" 버튼을 클릭하여 아래창이 나오면 추가로 지정할 수 있습니다.

- "하드렉"을 이용하여 저장 드라이브를 바꿔서 사용하는 경우 이상이 생길 수 있습니다.

49 E90E 88						- C 드라이브는 파티션이 하나일 경·
		브 정보				
디스크	저장	총용량	미사용용량	미사용(**)	관리용량	지정하지 않습니다
(A:)Floppy Disk		8 ME	0 18	0 %	0 #8	10-11681-1.
(C:)H00	5	9250 ME	24358 #8	63 X	300 KB	지지에서이 도기저이 티지기 기자
(0:)H)O		8293 NE	38253 #8	100 %	300 #8	- 시스템상의 논리적인 니스크 구소.
(E:)H00		8635 ME	46911 #8	81 1	300 MB	
(F:)Removable Disk		246 ME	103 #8	42 %	300 MB	프로그래 시자 저 "드라이브 저보
(G:)CD-ROM		0 86	0 #8	0 %	0 #8	
(H:)CD-ROM		265 ₩	0 18	0 %	0 #8	
(1:)CD-80#		100	0.10		0.88	
•	738 8=	42	80.045	,		
alol H	~ > ========				71.92	되니다
JOIL				< ⁻¹		집의의.
			200			
		1	1	トネっ	니근 지자	
	기본값		확인	1 - 1	[노 시경	가동안 프네이프
ㅋㅋㅋ ㅡ ㅋ		기자	는 승		~ 기저이	[티 ^ 그이 그곳로 버거린지 미시니이
- 시장 느다	이브글	시경	안우	에는 ī	논티식인	! 니스크의 구소들 변경하지 마깝지오

7 다음과 같이 나오면 정상적으로 서버 프로그램 설치가 완료된 것입니다.

- C 드라이브는 파티션이 하나일 경우를 제외하고 저장드라이브로 지정하지 않습니다. 프로그램 시작 전 "드라이브 정보" 창을 띄워줍니다.

- 시스템상의 논리적인 디스크 구조가 변경되거나 추가되면 서버





- 좌측의 창이 열렸을 경우 내용을 확인 후 확인버튼을 눌러주면



3





라이브 모드 기능 버튼 설명 1 - 1280x1024 스킨 기준



1 시스템 상의 현재 날짜 및 시간

프로그램에 표시되는 시간은 윈도우가 가지고 있는 시간 및 날짜를 그대로 사용하도록 되어있습니다.

2 시스템 상태 표시



모션 감지나 DI 감지 기능을 사용시 점등

So

자동 데이터 백업 기능 사용시 점등

화면 전환 기능을 사용시 점등

HOD	

원격지에서 서버시스템으로 접속시 점등 저장드라이브로 설정한 HDD의 사용용량 표시

123.. 화면 초기 상태 : 변경된 영상 채널의 순서를 처음 상태로 맞춰주는 기능

3 화면 분할 버튼

사용하는 모델에 따라 분할할 수 있는 버튼의 수가 달라집니다. 최대 36분할 화면까지 사용할 수 있습니다.

5 컬러 조정



[X] 전체 화면 : 스킨이 보이지 않고 영상만 보이도록 변경합니다. 원래대로 돌아가고자 할 경우에는 ESC 버튼이나 F2버튼, 마우스 휠버튼을 눌러줍니다.



▶ 화면 전환 : 모니터 상의 화면을 전환하는 기능

4 PTZ 조정

[6] PTZ 세부 조정

팬틸트 카메라의 조정 및 줌과 포커싱을 조절할 수 있습니다.



밝기, 대비 각 항목의	l, 컬러, 채도 값을 변경할 수 있습니다. 버튼을 클릭하면 수치가 초기값으로 복귀합니다.
밝기	
대비	
컬러	
채도	

팬틸트 카메라의 프리셋 및 오토팬, 라이트, Aux기능, 투어 기능 등을 조정합니다 🕕 세부 팬틸트 카메라의 프리셋 외부장치 기능을 사용합니다. Preset-001 🗸 AUX1 AUX 조정은 (라이트, AUX1, AUX2) 번호를 선택합니다. Preset-001 🗸 🔛 연결된 팬틸 프리셋을 저장합니다 1 팬틸트 카메라의 투어 Tour-001 ~ 트카메라에 번호를 선택합니다. 🗧 🔿 😝 🔭 AUX1 AUX2 -프리셋을 실행합니다 따라 달라질 PAN 기능을 사용합니다. 3 Tour-001 🔽 🌌 투어기능을 실행합니다. **+ +** (좌측,우측,오토팬) 수 있습니다

라이브 모드 기능 버튼 설명 2- 1280x1024 스킨 기준



영상 재생 버튼 : 서버시스템에 저장된 영상을 재생합니다.

1

- 2 환경 설정 버튼 : 시스템 상의 설정을 변경할 때 사용합니다.
- ③
 시스템 잠금 버튼
 : 관리자만 사용할 수 있도록 사용에 제약을 가합니다. (해제하려면 비밀번호를 입력해야합니다.)

 초기 비밀번호는 선택하신 아이디 (admin, manager, general)와 동일합니다.
- 4 긴급 녹화 버튼 : 비상 시 긴급 녹화를 할 때 사용합니다.
- 5 즉시 재생 버튼 : 선택한 채널의 저장영상을 별도의 창으로 바로 재생합니다.
- 6 데이터 백업 버튼 : 수동으로 데이터를 백업할 때 사용합니다.
- ⑦ 전자 지도 버튼 : 전자지도 (E-map)를 볼 때 사용합니다. 정확한 내용은 (CHAPTER 3 전자지도)을 참고하십시오.
- ⑧ 볼륨 조절 : 스피커 음량을조절하고 음소거버튼을 사용할 수 있습니다.
- ⑨ 카메라 버튼 : 카메라 메뉴에서 설정된 값에 따라 버튼이 밝게 표시됩니다. 버튼을 클릭하면 해당 채널이 선택되며 사용하지 않는 채널의 경우 어둡게 표시됩니다.
- 10 디지털 아웃 (D/O) 버튼 : 사용하는 모델에서 지원하는 D/O 수 만큼 버튼이 밝게 표시됩니다. 버튼을 클릭하면 해당 채널의 D/O에 출력 신호를 보내게 됩니다.

[11] 마이크 On/Off 버튼 : 해당 채널에 대한 음성 마이크를 On/Off 할 수 있습니다.

12 프로그램 종료 버튼 : 프로그램을 종료합니다.

채널 위치 이동 기능







위치가 변경되었습니다.



원래 상태로 되돌릴 때에는 123... 〈화면초기상태버튼〉 을 클릭합니다.



원하는 위치로 드롭합니다.

5 3 3



CHAPTER 1 - NVR 프로그램 망 연

전체 화면 기능





전체 화면으로 넘어가면 스킨은 보이지 않고

카메라 영상만 나타납니다.











a

a

5 J.

0



환경 설정



1 시스템 정보

현재 시스템의 하드웨어 사양을 나타냅니다. 스크롤바를 아래로 내리면 추가 정보를 볼 수 있습니다.

2 저장 디스크 정보

시스템이 가지고 있는 디스크의 리스트를 보여주고 리스트 중 저장 드라이브로 선택되어 있는 드라이브와 백업 디스크로 선택된 디스크를 표시합니다.

<u>제장 디</u>								
* H : 서상	드라이브	저장	총용량	미사용용량	미사용(%)	관리용량	٦	저장매체수정버튼
*BP : 백업	드라이브 🕻	_	O MB	O MB	0 %	O MB		
	(C: JHDD	+8	73021 MB	67419 MB	93 🕱	300 MB		
	(D:)HDD	*BP	79603 MB	36303 MB	46 X	300 MB		
(E:)CD-ROM		539 MB	O MB	0 %	O MB		

저장 드라이브나 백업 드라이브로 지정된 드라이브는 변경할 수 없으며 설정되지 않은 다른 드라이브 의 추가지정만 가능합니다. 추가 지정할 때에는 시스템 메뉴의 "저장 매체 수정" 버튼을 클릭하여 아 래창이 나오면 추가로 지정할 수 있습니다. - C 드라이브는 파티션이 하나일 경우를 제외하고 저장드라이 브로 지정하지 않습니다. 총용량 미사용용량 미사용(저장 0 KB 0 KB 73021 KB 67399 KB 79603 KB 36303 KB 539 KB 0 KB (A:)Floopy ((C:)HD0 - 시스템상의 논리적인 디스크 구조가 변경되거나 추가되면 서 93 X 46 X 300 NB 300 NB (D:)HD0 (E:)CD-R08 버 프로그램 시작전 "드라이브 정보" 창을 띄워줍니다. 좌측의 창이 열렸을 경우 내용을 확인 후 확인버튼을 눌러주 면 됩니다 - 저장 드라이브를 지정한 후에는 논리적인 디스크의 구조를 •-고장 B-녹화 BP-백업 변경하지 마십시오. 드러이브 C 녹화했테 Record 🖌 적별 - 〈하드렉〉을 이용하여 저장 드라이브를 바꿔서 사용하는 경 정보표시 기본값 확인 우 이상이 생길 수 있습니다.



3 시스템 실행 모드



■ DVR 모드 : DVR 프로그램만 사용하는 방식



4 사용자 등록

- 새로운 사용자를 등록하거나 등록되어 있는 사용자의 권한을 조정할 때 사용합니다.
- 권한은 최고 사용자 / 관리자 / 일반 사용자로 나뉘어 집니다.
- 〈사용자 정의〉의 경우 설정란이 모두 비어 있으며 사용자가 원하는 대로 설정을 변경하여 설정할 수 있습니다.

	사용자 구분	🂫 사용자 수준 설정
	사용자 구분	- 비시스템 중립 귀하
1	최고사용자	□ 녹화재생 사용 권한
2	관리자	□ 팬틸트 사용 권한
3	일반 사용자	□ 화면회전 사용 권한
4	사용자정의1	다 다 사용 권한
5	사용자정의2	😑 🗐 메뉴 권한
6	사용자정의3	□ 사용자 등록 권한

■ 설정의 구분은 아래와 같습니다.





■ 새 ID 등록 방법

P	·····································							
				사용자 설	사용사	암호 입력		
	No	현재 사용자	고정사용자	사용자 ID	사용자 암호	용자 구분	사용자 공유	
1		현재 사용자		Administrator	/	최고사용자	공유 🔹	
2				Manager	//	관리자	공유	
3				General		일반 사용자	공유	
4	貿			/				
5	W	사용자 ID 1	입력 🦳					
5	*					-		
<u> </u>	m							•
사된	응자 실	행 지연시간			\checkmark		10	
		사용자 구분	ŧ	🂫 사용자 수준 설정		<test> 사용자</test>	h 암호 설정	
		사용자 구	2분					
1		최고사용	자	 • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		사용자 암호		
2		관리지 일바 바로	2 71	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	권한 리 권하	확인 사용자	암호	
4		사용자정	의1	C CA C 274 2 710		-		
5		사용자격	의2					
6		사용자정	의3					
							확인	취소
				확인	쥐소			1

- ID를 입력하고 사용자 암호 부분을 클릭하면 〈사용자 암호 설정〉 창이 나옵니다. 암호를 입력하고 확인버튼을 클릭하면 ID가 등록됩니다. 사용자 구분에서는 필요한 권한에 맞게 설정합니다.
- 사용자 공유에서의 〈공유〉는 하나의 ID로 여러 명이 접속이 가능하다는 것이고 〈공유불가〉는 하나의 ID로 한 명만 접속이 가능하다는 것입니다.
- 사용자가 등록한 ID를 삭제할 경우에는 번호 옆에 있는 휴지통 아이콘을 클릭합니다.
- 사용자 실행 지연 시간은 환경설정 메뉴에서 아무것도 입력되지 않은 상태에서 지정된 시간이 경과하면 자동으로 라이브 모드로 복구 시킵니다.
- 기본설정으로 등록되어 있는 ID의 패스워드는 다음과 같습니다.

ID	Password
administrator	administrator
admin	admin
manager	manager
general	general



- ID와 패스워드는 대, 소문자를 구분하지 않습니다.

- 기본 ID는 삭제 또는 수정이 불가능합니다. 패스워드는 수정이 가능합니다.



5 재기동 설정

■ 설정된 시간에 맞춰 시스템을 재기동하거나 종료해주는 기능 설정 입니다.

Ē٧	1기동 설정					
자동	재기동				ſ	~
0	매일			오전	7:00:00	\$
0	ui 주		٠			
0	08.92		٣			
	시스템 종료					
		확인	¢	소		

- 6 로그 보기
 - 파일을 선택하고 〈열기〉버튼을 클릭하면 메모장에 내용을 보여줍니다.

契돈 위치당:	Co LogFile		~	00	P 🖽 🕬	
11 11 2 12 M	Run2087013 Run2087020 Run20870200 Run20870200	log Jog Jog				
	RS 0(8/2):	1				87400

7 가상 키보드 실행

■ 키보드가 없는 환경에서 마우스로 글자를 입력할 때 사용합니다. 한글은 지원되지 않습니다.

-

- 3	łċ	1	915	2	5																								E		×
파율	Œ		31.	¥	드(K		셡	졍(5)	1	도운	38	ŔΗ)																
esc			F1	I	F2	I	E	I	F4		D	F5	1	6	F	7	F8		D	F9	F	10	FI	11 F12	pro		brk.				
1	1	1	2	I	3	I	4	I	5	Γ	6		7	8	Ι	9	Γ	0	ŀ	•			1	bksp	ins	hm	pup	nk	1	*	1
tal	•	•	1	•	•	•	· I	1	Т	t	Γ	9		u	i	Τ	0	Г	P)	Ι	٠	del	end	pdn	7	8	9	
			a	I		Ι	d	Ι	f	Γ	9		6	i	Ι	k	Γ	I.		:		Ι		ent				4	5	6	٠
			I	z	Τ	×	Ι	c	Т	۷		ь		۰I		Т				1	I							1	2	3	
		1	91														Т			1	1	E			e)		ent

■ 현재 설치되어 있는 프로그램의 버젼 정보를 표시합니다.



버젼 정보는 프로그램이 업데이트된 날짜로 표시됩니다.

을 클릭하면 세부파일에 대한 정보를 볼 수 있습니다.

■ 현재 설정값을 저장하거나 저장된 파일을 불러들일 수 있습니다.

8 버젼 정보



9 레지스트리 정보

10 사용자 해상도 적용



- 사용자가 지정한 해상도에 따라 1024x768, 1280x1024, 1920x1080 해상도의 스킨이 자동 선택됩니다.

■ 사용자가 임의로 해상도 적용시 체크 (체크 후 프로그램을 재시작해야 적용됩니다.)

CHAPTER 1 - NVR 記に当日 망 양



					SECUINFOR
	💿 भवाः	라 실정		1.69	SD 2011.08.22
1					01:51:16째 환경
				45 MD 16	~ ~ 이 부 좀 이 클립
		실접 전체	제날 왕신 Off	녹화 스케쥴	
3	카메라 설정 IP 영상/음성 설	a 4		미 스케쥴	
) 카메라 이름	era-1		4683	영상 패명 환경 설명 시스템 장금 DUE FUNCTION
	▶ 카메라 이름 표시	라이브 영상 숨기기		015743	22 NB QA 28
	• 팬/딜트 제이 사용			체어	
	b 비디오당친 감시에 대한 저리	0/02.8		백 업	VOLUM
		s 1 0 0001			
		2 D002		2 H	83 48
		3 D003			1972351 (724838 188331
		4 🔲 🛛 🗤 0004	•		
					SCREW SAUT
🧊 1968 I		8 9 10 11 12		15 16 17 18	

1 카메라 수 지정

아래 화면에서 실제 DVR에 연결하는 카메라 수를 지정합니다. 카메라 번호를 더블 클릭하여 활성/비활성으로 변경합니다.



카메라는 사용하는 수량만큼만 활성화 하여 사용하시기 바랍니다. 실제 연결된 카메라보다 프 로그램에서 활성화된 카메라가 많은경우 단선으로 표시되며 라이브 화면에서의 프레임 손실이 나 녹화 프레임의 손실이 발생합니다.



2 IP 카메라 설정 (NVS-101 기준 설정)



👎 IP카메라 설정은 연결되는 IP Device에 따라 달라집니다. 기본적인 설정은 좌측과 동일하나 특수 기능이 있는 경우 그에 따른 설정내용이 추가될 수 있습니다. 이러한 경우 해당 IP Device의 사용자 매뉴얼을 참고하여 설정을 하시면 됩니다.

- 모델명 해당 제조사의 모델명을 선택합니다.
- 영상 채널 선택

다채널이 지원되는 제품일 경우 원하는 영상 채널 번호를 선택합니다.

- 접속 주소 카메라의 IP 번호를 입력합니다
- DDNS 사용 DDNS를 사용할 경우 체크합니다
- 영상 포트 카메라의 영상 포트 번호를 입력합니다.
- 음성 포트 카메라의 음성 포트 번호를 입력합니다.
- 웹 포트 카메라의 웹 포트 번호를 입력합니다.
- 접속 ID

카메라에 접속 시 필요한 ID를 입력합니다. (시큐인포 모델 초기 비밀번호 : admin)

■ 접속 비밀 번호

카메라에 접속 시 필요한 비밀번호를 입력합니다. (시큐인포 모델 초기 비밀번호 : admin)

■ 접속 테스트

카메라 접속에 필요한 모든 항목을 입력 후 접속테스트 버튼을 클릭하면 영상이 나타나게 됩니다. 만일 영상이 나타나지 않으면 입력한 내용을 재확인하거나 네트워크, 기타 하드웨어 문제를 확인합니다.

	D/0목록	
1	D001	
2	D002	
3	D003	
4	D004	

연결된 알람 중 체크되어 있는 번호의 알람으로 출력신호를 보냅니다.

설정되어있는 메일주소로 해당 이벤트의 메일을 발송합니다.

□ ● 소리 표시 스피커로 파일로 재생합니다.

▶ 비디오단선 감지에 대한	처리			
- 소리 표시			D/0목록	•
• 이메일 발송(초)	0 s l	1	D001	
	*	2	D002	
		3	D003	
		4	D004	-

해당 카메라의 영상이 단선 되었을때의 이벤트를 설정합니다.

■ 비디오 단선 감지에 대한 처리



■ 카메라 이름

카메라 설정					
▶ 카메라 이름	Camera-1				
▶ 카메라 이름 표시	▲ > 5101	<u>ط</u>	경상	숨기기	
▶ 팬/틸트 제어 사용					
▶ 비디오단선 감지에 대한 처리					
- 오리 표시				D/0写号	-
	5	1		D001	
		2		D002	
		3		D003	
		4		D004	

3 카메라 설정





4 IP 영상 / 음성 설정 (NVS-101 기준 설정)

IP 영상/음성 설	정		
9상 크기	720 x 480		IP 영상/음성 설정은 연결되는 IP De
▶ 초당 프레임수	낮음 (30 높음	에 따라 날라십니다. 기보저이 성저은 좌측과 도인하나 !
> 영상 품질	보통	7 좋음	기능이 있는 경우 그에 따른 설정내
▶ 영상 전송방식	VBR 🔽 CB	IR 🗌	추가될 수 있습니다.
▶ 영상 데이터 크기(초)	56 kbps	*	이러한 경우 해당 IP Device의 사용자
▶ 오디오 / 마이크 사용			ㅠ 글 글 섬 고 아이 실장 글 아시면 됩니

■ 영상 크기

영상의 크기를 선택합니다.



- 초당 프레임수
 초당 프레임수를 결정합니다.
- 영상 품질
 영상의 품질을 선택합니다.
- 영상 전송 방식
 VBR과 CBR중 한가지를 선택합니다.



VBR (Variable Bit Rate): 가변비트레이트
 : 단위 시간당 출력하는 데이터의 양이 계속적으로 변합니다.
 - CBR (Constant Bit Rate): 고정비트레이트
 : 단위 시간당 출력하는 데이터의 양이 일정합니다.

- 영상 데이터 크기
 초당 전송되는 영상 품질을 선택합니다.
- 오디오 / 마이크 사용
 오디오 및 마이크를 사용할 경우 체크합니다.





1 녹화 스케쥴 설정 요령

변경하고자 하는 시간과 요일을 지정합니다.





선택된 부분은 배경이 노란색으로 표시됩니다.

■ 녹화 방식을 선택합니다.

	녹화 구분									
√ • 2	속녹화									
0 2	선녹화									
[]오	디오 항상 녹음									
1 🗆	D101									
2 🗆	D102									
3 🗆	D103									
4 🗆	D104									
5 🗆	D105	-								

연속 녹화, 모션 녹화, 오디오 항상 녹음 등 설정을 할 수 있습니다.





2 모션 감지에 대한 처리 스케쥴

	모션 감지에 대한 처리	스커	률					
				D/0목록				
		1		D001				
· 소리 표시		2		D002				
🗌 💿 이메일 발송(초)	5	3		D003				
		4		D004				
9 와면옥대(조)	5	5		D005				
		6		D006	-			
확인 취소								

■ 모션 영역 표시



모션이 감지되면 상단에 모션아이콘이 표시됩니다.

■ 소리 표시

스피커로 경고음을 재생합니다.

■ 이메일 발송



지정된 메일 주소로 메일을 발송합니다.



■ 화면 확대



모션 감지된 채널을 지정된 시간 (초 단위)만큼 확대시킨 후 처음 상태로 돌아갑니다.

3 모션 이벤트 설정



■ 이벤트 이전 녹화

- 설정 값이 1일 경우 : 이벤트 이전의 1~15프레임까지 랜덤하게 저장됩니다.

- 설정 값이 2일 경우 : 이벤트 이전의 키프레임까지 저장됩니다.
- 이벤트 발생이 끝난 후 지정된 시간(초)만틈 저장합니다.



4 긴급 녹화 설정

- 긴급 녹화는 모션 녹화에서 일시적으로 연속 녹화를 하기 위한 기능입니다.
- 설정 화면을 띄우는 방법은 2가지 입니다. 녹화스케쥴에서 긴급녹화설정버튼을 클릭하거나 라이브 모드에서 긴급녹화버튼을 마우스 우클릭합니다.
- 카메라 메뉴에서 활성화된 카메라 수만큼 설정이 가능합니다.

긴급녹화 성정			
기금노함 리메리 서태			_
전급복화가메다전복	_	_	_
Camera-1	Camera-17	Camera-33	Camera-49
Camera-2	Camera-18	Camera-34	Camera-50
Camera-3	Camera-19	Camera-35	Camera-51
Camera-4	Camera-20	Camera-36	Camera-52
Camera-5	Camera-21	Camera-37	Camera-53
Camera-6	Camera-22	Camera-38	Camera-54
Camera-7	Camera-23	Camera-39	Camera-55
Camera-8	Camera-24	Camera-40	Camera-56
Camera-9	Camera-25	Camera-41	Camera-57
Camera-10	Camera-26	Camera-42	Camera-58
Camera-11	Camera-27	Camera-43	Camera-59
Camera-12	Camera-28	Camera-44	Camera-60
Camera-13	Camera-29	Camera-45	Camera-61
Camera-14	Camera-30	Camera-46	Camera-62
Camera-15	Camera-31	Camera-47	Camera-63
Camera-16	Camera-32	Camera-48	Camera-64
		전체선택	전체해제
	humanishikhamani		
	확인	취소	

- 긴급 녹화를 사용할 채널을 임의로 선택하여 프레임을 지정합니다.
- 긴급 녹화중에는 녹화 스케쥴에서 설정된 값을 무시하고 긴급 녹화 설정에 설정된 값으로만 녹화를 진행합니다.
- 음성 녹화가 되어 있는 경우 음성도 같이 녹화합니다.





1 스케쥴 설정 요령



2 이벤트 항목 설정





화면 확대

- 소리 표시
 스피커로 경고음을 재생합니다.
- 이메일 발송
 지정된 메일 주소로 메일을 발송합니다.
- 화면 확대
 모션 감지된 채널을 지정된 시간(초 단위)만큼 확대시킨 후
 처음 상태로 돌아갑니다.
- P/T 프리셋 연동
 모션이 감지되면 P/T 기능이 있는 카메라의 프리셋 기능을
 연동시킬 수 있습니다. 원하는 카메라의 프리셋 번호를
 설정합니다.
- D/O 목록
 체크되어 있는 D/O를 동작시킵니다.



네트워크 설정

1 (45%3) #52483 (45%2) #52483 (4	ਪ = 1 3 성경 ✓ LM 포도 성장(실상용시 역용) (110	사스 영 가 해 관 독립 스케운 미 스케링 내트워그 개 이 박 연 중 포		환경설정버튼을 클릭합니다.
 ▼ 740 1 2 3 4 5 6 ♥ 000 mt 1 2 3 4 5 6 	7 8 9 10 11 12 13 14 7 8 9 10 11 12 13 14	15 16 17 18 •• 15 16 17 18 ••		
N 8557 1 2 3 4 5 6	7 8 9 10 11 12 13 14	15 16 17 18 ••	Ó	

1 네트워크 환경 설정

▶ 네트워크 환경설정	
럔 통신 포트 설정 🔽 ✔	LAN 포트 설정(재실행시 적용) ⁸¹⁰⁰
웹 통신 포트 설정	웹서버 포트 설정 80
오디오통신 포트 설정	8200
메뉴제어 포트 설정(재실행시 적용)	5500
시스템제어 포트 설정 및 허용	8900

■ 랜 통신 설정

DVSS4CLIENT, SECUMAN 프로그램을 이용하여 접속할 때 사용합니다. 기본 포트번호는 8100번이며, 임의로 수정하여 사용할 수 있습니다. 원격지에서 접속할 때에 랜 통신 설정에 입력되어 있는 포트를 똑같이 입력하여 사용합니다.



■ 웹 통신 설정

Internet Explorer를 이용하여 접속할 때 설정합니다. 기본 포트는 80번으로 되어 있으며 임의로 수정하여 사용할 수 있습니다. 외장형 모뎀이나 공유기 등에서 80번 포트를 사용할 수 있습니다.





2.01

■ 오디오 통신 설정

서버에서 녹화하는 음성 데이터를 원격지로 전송하는 기능입니다. 서버 프로그램에서는 포트번호만 설정합니다. 기본포트는 8200번을 사용하고 변경가능합니다.

2 DDNS 설정

유동 IP를 사용하는 경우 설정합니다.

▶ DDNS 설정		
공유기 사용 및 갱신(분) 50 븣 🗌	DDNS ID 업데이트	



3 음성 통화 통신 설정

클라이언트와 양방향으로 음성대화를 하는 기능입니다. 보이스 통화 기능은 스피커와 마이크가 연결되어 있는 상태에서 연결된 장치들의 테스트를 완료한 후에 사용할 수 있습니다.

▶ 음성통화 통신 설정	사용자 이름	
1:1 대화시 자동 음성송신허용	음성통화 포트 설정	8500



■ DDNS ID 등록 방법 아래 그림대로 클릭합니다. DDNS 설정에 체크를 합니다. DDNS 설정에 체크를 합니다. DDNS 등록 버튼을 클릭합니다.

아래의 화면이 나오면 사용하려는 ID를 입력합니다.



비밀번호를 입력합니다.

Dynamic DNS 등록	
DDNS ID 사용할	<사용할아이디등록> 사용자 암호 실정
이메일주소	사용자 암호
DVR 이름	확인 사용자 암호
	701 114
주집	적인 위소
가져오기)/맨찾기 요청 달기

이메일 주소, DVR 이름, DVR 위치 등을 입력 후 요청버튼을 클릭합니다.

Dyna∎ic DNS 등록		ID/PW 찾기 기능을 사용할 때 입력되어 있는 메일주소로 발송합니다.
DDNS ID 사용할	tofolci등록 중목했일	ID/PW 찾기 기능을 사용할 때 처음 입력되었던 이름을 입력할 때 필요합니다.
이메일주소 DVR 이름	테스트용 시스템	DVR이 설치된 위치를 입력합니다.
D¥R 위치	사무실	
	DDNS ID 등록 요청 완료.	
<u>수정</u> 기계요기	지움 D/P#찾기	

닫기 버튼을 클릭하면 등록된 내용을 확인할 수 있습니다.

▶ DDNS 설정	사용할아이디등록	ED E
공유기 사용 및 갱신(분) 50 ≑ 🔍	DDNS ID 업데이트	
공유기를 사용하는 경우 아래 항목에 체크합니다.		

•	이전에 사용하던 DDNS ID와 해당 비밀번호를 모르는 경우		
	수정 N8 ID/PW 찾기버튼을 클릭합니다.		
DDNS ID를 등록했을 때 입력했던 메일주소와 이름을 입력 후 일치하며			
지정된 메일주소로 비밀번호가 전송됩니다.			

Dyna∎ic DNS 등록			
DDNS ID <mark>사용힐</mark>	아이디등록 정당하였 비밀번호		
이메일주소	spectratelitation of the second second		
DVR 이름	테스트용 시스템		
DVR 위치	사무실		
DONS ID 등록 요경·원교			
수정 기계오기 I	제품 기져오기 여부를 확인할 수 있습니다.		

입력한 DDNS ID와 해당 비밀번호가 일치하면 사용이 가능하나 일치하지 않으면 사용할 수 없습니다.

Dynamic DNS 등록			
DDNS ID 사용할	<사용할아이디등록> 사용자 암호 설정		
이메일주소	사용자 암호 ······		
DVR 이름	확인 사용자 암호		
DWH 위치			
	확인 취소		
수경 가지오기 I	지문 요청 닫기 D/P배찾기		

아래의 화면이 나오면 이전에 사용하던 〈DDNS ID〉와 〈비밀번호〉를 입력하고 확인버튼을 클릭합니다.

Dynamic DNS 등록	
DDNS 1D	중복확인 비밀번호
이메일주소	
DVR 이름	
DVR 위치	
	가져오기 버튼을 클릭합니다.
수성 가져오기	ID/PI찾기 요청 달기

아래의 화면이 나오면 가져오기 버튼을 클릭합니다.

■ 이번에 사용하던 DDNS ID를 가져오	- 방법	
아래 그림대로 클릭합니다.	DDNS 설정에 체크를 합니다.]
		1
▶ DDNS 설정		
공유기 사용 및 갱신(분) 50 📫 📃	DDNS ID 업데이트	
		DDNS 등록 버튼을 클릭합니다.





1 DVR ID

DVR의 ID를 지정합니다.

2 경고 소리

표시된 버튼을 클릭하여 파일을 변경할 수 있습니다. WAV 파일이면 지정이 가능합니다.

경고 소리	default		_
91			가져오기 버튼을 클릭합니다.
찾는 위치(l):	DVSS4		
Database E-Map Image Language CogFile Model	Pan Tilt POSConfig Setup Skin Sound Tools	WebPages CaptureSource, DII Cdrw, Ini ControllerSever, dII DBConfig1, dat DBConfig2, dat	
▲ 파일 이름(Ŋ): 파일 형식(①:	All Files (•,•)	37(Q) M	~
			SOUND 폴더안에 여러 WAV파일이 있으며 그 중 하나를 선택할 수 있습니다.

③ IP주소 보기

시스템에 연결된 IP Device의 IP 주소를 볼 수 있습니다.

4] 이메일 (E-Mail) 설정	서버 주수를 인력하니다
><이메일 설정	
보내는 배월 시비 · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	No Login : 메일계정이나 비밀번호가 필요없는 서버를 사용할 때 Auth Login : 메일계정이나 비밀번호가 입력하는 서버를 사용할 때 Login Plain : Auth Login과 비슷함
인코딩 방법 Arabic (Vindows)	Auth Login이나 Login Plain을 선택 시 입력하는 메일 계정
사용자 메일 주소 E-메일 목록 (M=모션, Y=단선, D=D/1, S=시작과종료)	Auth Login이나 Login Plain을 선택했을때 입력하는 메일 계정의 비밀번호
No E-0012 주소 N Y D S 01 □ <t< td=""><td>메일발송 시 사용하는 언어를 선택합니다. 리스트에서 KOREAN을 선택하십시오.</td></t<>	메일발송 시 사용하는 언어를 선택합니다. 리스트에서 KOREAN을 선택하십시오.
	메일을 발송하는 이메일 계정을 입력합니다.
해인 해소	메일을 수신하는 이메일 계정을 입력합니다.

5 검색 중 녹화

검색 중 녹화를 체크하면 영상 검색중에도 녹화 기능이 수행됩니다.

6 E-MAP 편집

E-MAP 기능 사용 시 편집할 수 있는 에디터를 실행합니다.



Editor에서 편집한 파일은 라이브 모드에 있는 전자지도 버튼을 클릭하여 확인할 수 있습니다. Editor의 자세한 사용방법은 Chapter 3에서 설명합니다.

7 화면 전환 시간 (초)

화면 전환 시간을 초단위로 설정이 가능합니다.

8 라이브 영상 버퍼링 사용

라이브 영상 버퍼링 사용에 체크합니다.



라이브 영상 버퍼링을 사용하면 영상이 일정하게 끊김없이 표시됩니다. 단, 버퍼링 되는 동안 영상의 딜레이가 생기므로 적절히 사용하시기 바랍니다.



백업 드라이브 지정 방법은 다음 페이지를 참고하십시오.

백업 기능은 백업 드라이브가 지정되어 있어야 사용할 수 있습니다. 백업 드라이브가 지정되어 있지 않으면 백업 메뉴를 선택할 수 없습니다.

- 디스크 공간 부족 시 오래된 파일 삭제 : 백업드라이브에 남은 공간이 없을 때 오래된 파일을 삭제하는 기능입니다.
- 백업 채널 선택 : 사용하는 채널 중 백업받으려는 채널을 선택합니다.





매일 : 하루에 한번 씩 백업을 실행합니다.

■ 매주 : 일주일에 한번 씩 백업을 실행합니다.

■ 매월 : 한달에 한번 씩 백업을 실행합니다.

■ 백업 옵션 : 백업 기능을 사용하는 날짜를 기준으로 하루 전/일주일 전/한달 전 날짜 (하루) 데이터를 백업합니다.



환경 설정 - 백업 설정



1 백업 예약 설정





영상 재생 모드 기능 버튼 설명 1 - 1280x1024 스킨 기준



1 달력 및 시계



녹화가 된 날짜는 회색 배경으로 표시되며 녹화를 하지 않은 날짜는 검정색 배경으로 표시됩니다.

재생되는 동안 시간은 같이 움직입니다.

시간/분/초 로 되어있으며 재생되는 시간을 지정할 수 있습니다.

2 카메라 및 시간 선택



3 분할 화면 선택

화면 분할 모드를 선택합니다. 모델에 따라 지원되는 모드가 달라집니다.

4 색상 / 볼륨 / 오디오 싱크 조절 및 카메라 선택

영상의 밝기, 선명도, 음성의 볼륨, 오디오 싱크를 조절하고 재생되는 카메라를 On/Off 할 수 있습니다.

5 파노라마 재생

화면 분할 모드를 각 프레임 순으로 순차적으로 볼 수 있게 합니다.

6 재생 조정

재생되는 영상을 작동시키거나 정지, 뛰어넘기, 되감기, 한 프레임씩 작동시킬 수 있습니다.

영상 재생 모드 기능 버튼 설명 2 - 1280x1024 스킨 기준



1 이벤트 검색

모션 녹화 / DI 입력에 의해 녹화된 데이터를 검색해주는 기능입니다.

2 오브젝트 검색

저장된 영상에서 특정 부분의 움직임을 검색해주는 기능입니다.

3 영상 정보 설정

영상 정보 표시 유/무, 영상 저장 정보, 영상 인쇄 정보를 설정합니다.

4 영상 인쇄

원하는 장면을 프린터로 인쇄할 때 사용합니다.

5 영상 저장

재생 도중 필요한 부분을 특정 파일로 추출해주는 기능입니다.

6 디지털 줌

특정 채널을 선택하여 영상을 확대, 축소, 저장, 인쇄해 주는 기능입니다.

7] 책갈피 목록 보기 / 책갈피 추가

특정 위치를 기억해놓는 기능입니다. 기억되어 있는 위치의 저장데이터가 삭제되기 전까지 책갈피로 저장된 위치는 목록에서 검색하여 바로 이동할 수 있습니다.



영상 재생 순서

1 라이브 모드에서 영상 재생 버튼을 클릭합니다.

2 재생할 날짜 / 시간 / 재생할 카메라 등을 선택합니다.

							_											_					_		_							_	_
-9		2	011.0	98		8			0	- A -	0	0			0	7	0	0	10	44	10	10	4.4	10	10	17	10	10	20	24	22	22	
	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat			U	1.1	2	3	4	0	ь	1	8	э	10	11	12	13	14	10	ю	17	18	19	20	21	22	23	_
		2	з		5	6		0 1	- 11111																								
	8	9	10	11	12	13		Callera-I																									
	15	16	17	18		20	0	0 0										- T															
					35	27		Callera-2																									
	29	30	31				0	0										1															
								Callera-3																									
0			24	4	0		0	Conoro d										1															
3			34 =		U			Lanera-4																									-

③ 재생 버튼을 클릭합니다.



영상이 재생되는 동안에는 다른 기능의 사용이 제한됩니다.

이벤트 검색



오브젝트 검색

오브젝트 검색은 저장된 영상에서 특정 부분의 움직임을 검색해 주는 기능입니다.

1 오브젝트 검색 버튼을 클릭합니다. 오브젝트 검색 2 검색할 카메라 번호 및 시간 등을 선택합니다. 검색할 채널과 날짜/시간 선택 시작시간 FILIT ST 🛄 미리보기 2009-01-20 🗹 오전 9:01:00 🛟 오전 10:01:00 🛟 Ch 01 🗸 🗸 오브젝트 검색 목록 미리보기 날짜/시간 변호 카메라 3 영상 올리기 버튼을 클릭합니다. 영역설정 모션 감도 높음 낮음 가상키보드 실행 570 종료 구브젤트 검색 4 영역추가버튼을 클릭합니다. 검색할 채널과 날짜/시간 선택 끝시간 카메라 오전 Ch 01 🗸 5 마우스로 드래그하여 원하는 영역을 선택합니다. 미리보기 날짜/시간 카메라 6 검색버튼을 클릭하면 오브젝트 검색 목록에 선택된 영역내 움직임이 있는 영상만 나타납니다. 99 A Ø 🧑 영역추가 🔚 영역삭제 💥 모두삭제 오브젝트 검색 🔀 영상이 없습니다. 움직임이 있는 영상이 없는 경우 모션 감도 🄅 검색 🧭책갈피추가 저장 높음 낮음 2101 좌측의 메시지가 표시됩니다. 가상키보드 실행 🛛 🐼 종료 오브젝트 검색 검색할 채널과 날짜/시간 선택 카메라 시작시간 끝시간 오전 10:01:00 📚 2009-01-20 🖌 오전 9:01:00 📚 🛄 미리보기 Ch 01 💌 미리보기 오브젝트 검색 목록 Comero-1 변호 카메라 날짜/시간 92 Camera-01 영상이 검색되면 리스트에 표시됩니다. 93 Camera-01 7 94 95 Camera-01 리스트의 항목을 클릭하면 해당영상을 보여줍니다. Camera-01 96 97 Camera-01 7-01-3 10:30:10 2007-01-30 10:30:11 Camera-O 2007-01-30 10:30:1 98 99 100 101 Camer a-01 a-01 Cane 2007-01-30 10:30:15 8 책갈피 추가 기능을 이용해서 위치를 기록할 수 있습니다. 2007-01-30 10:30: 2007-01-30 10:3 era-01 102 2007-01-30 10) 1:42 2007-01-30 Camera-01 영역설정 Camera-01 2007-01-30 10 10:32:16 추가된 책갈피는 책갈피목록보기에서 확인할 수 있습니다. ra-01 📑 영역추가 🔚 영역삭제 💥 모두삭제 106 Camera-01 10:32:17 2007-01 107 Camera-01 2007 30 10:33:04 모션 강도 🄅 검색 🤡책감죄추가 저장 < 낮음 높음 570 종료 9 BMP나 JPG파일로 저장할 수 있습니다.

가상키보드 실행

配



영상 정보 설정

1상점보 표시

비디오 혜상도 코믹 형식 녹하 형식

지장 형신

- 영상 정보 표시

- 저장 정보

재생되는 영상 위에 영상 정보를 표시해줍니다.



영상 저장

재생 도중 필요한 부분을 특정 파일로 추출해주는 기능입니다.

1 영상 재생 도중 원하는 영상이 나오면 중지버튼을 클릭합니다.



2 아래와 같이 진행하십시오.



디지털 줌

특정 채널을 선택하여 영상을 확대, 축소, 저장, 인쇄해 주는 기능입니다.



- 1 Blur : 색의 경계를 부드럽게 해줍니다.
- 2 Sharpness : 색의 경계를 날카롭게 해줍니다.
- ③ 확대 : 영상을 확대합니다.
- 4 축소 : 영상을 축소합니다.
- 5 저장 : 영상을 JPG, BMP파일로 저장합니다.
- 6 인쇄 : 영상을 프린터로 출력합니다.
- 7 기본 영상 : 초기값으로 영상을 복귀시킵니다.
- 8 종료 : 디지털 줌 기능을 종료합니다.



영상 정보 설정

특정한 위치를 기억해놓는 기능입니다. 기억되어 있는 위치의 데이터가 삭제되기 전까지 책갈피로 저장된 위치는 목록에서 검색하여 바로 이동할 수 있습니다.

1 영상 재생 도중 원하는 영상이 나오면 중지버튼을 클릭한 후 채널을 선택합니다.



2 책갈피 추가 버튼을 클릭한 후 이름을 지정하고 추가버튼을 클릭합니다.

책갈피 추가							
카메라 정보							
Camera-1 2007-02-05 12:01:06							
설명							
책갈피추가기 🖥							
추가 취소							

③ 추가된 책갈피는 책갈피 목록보기 버튼을 클릭하면 다시 볼 수 있습니다.

책갈피 확인 및 수정		4 전체 날짜를 체크합니다.
적길피 검색 카메라 시작날자 끝날자 전체 ✓ 20070+25 ✓ 20070+25 ✓	전체 날짜 검색	
변호 카메라 날짜/시간 I Ch 01 2007-02-05 12:01:06 책갈피	설명 추가기능	5] 검색 버튼을 클릭합니다
		┃
		[/] 새생버튼을 클릭하면 책갈피로 시성한 위치로 바로 이동되어 해당 채널을 재생하면 됩니다.
삭제 편집	재생 공료	





DDNS SERVER의 이해

Client Programol Server System으로 연결하기 위해서 Client Program사용자는 Server Systemol 사용하는 IP번호를 알고 있어야 합니다. 고정IP 를 사 용한다면 Client Program에서 서버리스트를 만들 때 한번 작성으로 계속 연결하여 사용할 수 있지만 고정IP가 아닌 유동IP를사용한다면 Client Program 을 사용할 때마다 Server System의 변경된 IP를 그때그때 확인하여 리스트를 작성해야 하는 번거로움이 있습니다.

위와 같은 번거로움을 해결하기 위해 중계서버를 만들어 Server System의 IP가 변경되면 변경된 내용을 자동으로 중계서버로 보내도록 만들고 Client에 서는 Server System으로 연결하려 할 때 중계서버에서 연결하려는 Server System의 Update된 IP번호를 받아 연결을 하도록 되어있습니다. 이 중계서버를 DDNS Server라 부르고 DDNS Server에 등록하는 ID를 DDNS ID라 부릅니다. 유동IP를 사용하는사용자는 이 중계서버를 사용하기 위해 DDNS ID를 등록하도록 되어 있습니다.

간단히 설명하면 Server System의 IP변경 사항을 자동으로 업데이트하여 서버에 통보/변경을 해주어 Client가 접속을 시도할때 접속과정을 간단하게 만 들어주는 방법이라고 보시면 됩니다.







서버 리스트 작성 방법

1 환경 설정 버튼을 클릭합니다.



서버 시스템 접속

1 연결하기 버튼을 클릭합니다.





CLIENT PROGRAM 기능 버튼 설명



연결 하기
 서버 시스템에 연결합니다.

2 연결 끊기

4 환경 설정

6 음성 통화

8 펜틸트 조종

서버 시스템과의 연결을 끊습니다.

시스템 상의 설정을 변경할 때 사용합니다.

펜틸트 카메라를 조종할 때 사용합니다.

서버 시스템과 양방향 음성 대화를 할 때 사용합니다.

- 3 영상 검색
 - 서버 시스템 및 로컬에 저장된 영상을 검색합니다.
- 5 현재 영상 녹화 현재 영상을 녹화할 때 사용합니다.
- 전자 지도
 전자지도(E-map)을 볼때 사용합니다.
- Digital Output
 서버시스템에 연결된 DO를 동작시킬 때 사용합니다.
- 10 카메라 선택연결된 서버시스템에 카메라 수가 표시됩니다.
- [1] 카메라 On/Off 번호를 클릭하면 영상이 On/Off 됩니다.
- 12 오디오 선택

연결된 서버시스템에 따라 오디오 수가 표시되며 번호를 클릭하면 해당 오디오를 확인할 수 있습니다.

CLIENT PROGRAM 영상 재생 모드 기능 버튼 설명



1 배속 표시

재생 속도를 표시해줍니다.

2 영상 검색

서버 시스템이나 클라이언트 프로그램에서 저장한 영상을 겁색합니다.

3 영상 인쇄

원하는 영상을 프린터로 출력합니다.

- ④ 영상 저장
 원하는 영상을 여러가지 포맷의 파일로 저장합니다.
- 5 카메라 채널 / 카메라 On/Off

화면의 채널을 선택하고 원하는 채널은 On/Off 시킬 수 있습니다.

6 재생 속도 조절

재생 속도를 -8x, -4x, -3x, 1x, +2x, +4x, +8x 배속으로 선택할 수 있습니다.

- ⑦ 재생 조정 저장된 영상을 재생 / 정지 / 프레임 이동을 할 수 있습니다.
- 8 날짜 및 시간 선택

원하는 날짜를 선택한 후 우측의 시간 그래프에서 원하는 영상을 재생할 수 있습니다.



서버 시스템에 저장된 영상 재생 방법



서버 시스템에 저장된 영상을 재생하기 위해서는 반드시 접속이 되어있어야 합니다.

1 영상 검색 버튼을 클릭합니다.



2 아래의 화면이 나오면 서버 시스템에 저장되어 있는 영상을 확인할 수 있습니다.



5 재생하는 방법은 서버 시스템에서 사용하는 방법과 비슷한 구조로 되어 있습니다.



클라이언트 시스템에 영상 저장 방법



서버 시스템에 저장된 영상을 저장하기 위해서는 반드시 접속이 되어있어야 합니다.

1 환경 설정 버튼을 클릭하면 아래 화면이 나타납니다.

	SD (2011.09.07 04:48	[2] 드라이브 정보에서 녹화 드라이브로 사용할 디스크를 선택합니다.
Can tig Source by Can tig All HARE Notified Can tig All Notified Notified Can tig Notified Notified Notified Can tig		③ 드라이브 설정을 〈Record〉로 변경하고 설정버튼을 클릭합니다.
> 2.3 507 > 0.05 500 (.048 > 0.05 53 53 55 (.048 > 0.05 500 (.048 > 0.05 53 55 (.048 > 0.05 500 (.048 > 0.05 55 56 (.048 > 0.05 500 (.048 > 0.05 56 56 (.048 > 0.05 500 (.048 > 0.05 56 56 (.048 > 0.05 500 (.058		
		④ 저장 후 종료버튼을 클릭합니다.
No. 1 2 2 4 5 6 7 8 9 12 11 12 13 14 15 16		

5 메뉴를 빠져나와 현재 영상 녹화 버튼을 클릭하면 현재 재생되는 영상이 클라이언트 시스템에 저장됩니다.

클라이언트 시스템에 저장된 영상 재생 방법

1 영상 재생 버튼을 클릭하면 아래 화면이 나타납니다.

	terror and the second se	
0	방격자시네 열실제상 성정	
		[2] 클라이언트 녹화데이터를 체크합니다.
	12.5.3.2.15.8.2. U. a. 2. 4.9.	

③ 재생하는 방법은 서버 시스템에서 사용하는 방법과 비슷한 구조로 되어 있습니다.



음성 통화 기능 사용 방법

1 서버 시스템 측 설정화면

아래 이미지대로 설정합니다.

▶ 보이스통화 통신 설정	\checkmark	사용자 이름 서버쪽 뮤저이름	_
1:1 대화시 자동 음성송신허용	\checkmark	보이스통화 포트 설정	8500

9	서버 시스템에서는 스피커/마이크 테스트를 거쳐야 사용이 가능합니다.

2 클라이언트 측 설정화면

▶ 음성통화 사용	✔ 사용자 이름 클라이언트폭유저이를
1:1 대화시 자동 음성송신허용	\checkmark

③ 서버 시스템과 클라이언트가 접속되어 있는 상태에서 음성 통화버튼을 클릭합니다.

④ 음성 통화가 이루어지면 서버 시스템 측과 클라이언트 측 모두 대화상자가 나타납니다.



웹 클라이언트를 이용한 접속 방법

- 1 인터넷 익스플로러를 실행합니다.
- 2 주소를 아래 이미지처럼 입력합니다.



③ 메뉴가 나오면 ActiveX를 설치합니다.



④ 웹클라이언트 화면이 뜨고 연결창이 나오면 ID와 Password를 입력하고 연결버튼을 클릭합니다.





서버 접속 모드



서버 영상 재생 모드







E-MAP (전자지도) 사용 방법

- 1 환경 설정 버튼을 클릭한 후 제어 탭을 선택합니다.
- 2 E-MAP 편집 버튼을 클릭합니다.

▶ E-Hap 편집

③ 에디터 화면이 나오면 Server 아이콘을 클릭합니다. Server와 연결되면 항목이 활성화가 됩니다.



4 File 메뉴에서 Load Image 메뉴를 선택한 후 맵파일을 엽니다.



- 프로그램에서 기본으로 제공하는 파일을 읽어도 되고 사용자가 그림파일을 만들어서 사용해도 됩니다, 파일형식은 BMP/JPG/GIF 을 지원합니다.
- [5] 왼쪽에 있는 Camera 아이콘, DI 아이콘, DO 아이콘을 드레그해서 오른쪽 그림의 원하는 위치에 드롭합니다. 해당 아이콘을 그림 위에 올려놓는 것으로 편집은 끝납니다. 편집이 끝난 후 저장하고 빠져나옵니다.

1 라이브화면에서 E-MAP(전자지도) 버튼을 클릭합니다.

E-MAP Viewer 사용 방법

2 라이브화면위로 뷰어가 나타납니다.

Server 아이콘을 클릭하면 에디터에서 작성한 내용이 뷰어에 표시됩니다.

3 카메라 / DI / DO 동작시키기

- 카메라 아이콘 : 카메라 아이콘을 클릭하면 해당 카메라의 영상이 표시됩니다. 영상 채널은 이동이 가능합니다.

- DI 아이콘 : DI로 입력이 들어오면 해당 아이콘의 테두리가 깜박입니다.

- DO 아이콘 : DO 아이콘을 클릭하면 연결되어 있는 DO를 동작시킵니다. 메세지창에서 (예)를 클릭하면 동작시키고 (아니오)를 클릭하면 취소합니다.

DO가 동작하는 동안 아이콘의 테두리가 깜박입니다.

DVSS4 BACKUP 사용 전 준비사항

DVSS4 BACKUP 프로그램은 라이브모드에서 백업 실행 버튼과 연결되어 있으며 CD-R이나 DVD에 데이터를 백업받기 쉽도록 지원해주는 프로그램입니다.

1 내 컴퓨터에서 CD-RW드라이브의 드라이브명을 확인합니다.

2 시스템의 환경에 맞춰 C:\DVSS4 폴더 내의 CDRW.INI의 내용을 수정하고 저장합니다.

③ 프로그램 CD의 Nero프로그램과 InCD4 프로그램을 설치합니다.

4 아이콘 상태에 따라 설정이 정상으로 되어 있는지 확인이 가능합니다.

DVSS4 BACKUP 설치 방법

① 서버 시스템의 C:\DVSS4\SETUP 폴더를 열어 ⟨DVRBackup,exe⟩설치파일을 백업프로그램의 설치를 원하는 컴퓨터에 복사 후 실행합니다.

2 Backup 프로그램을 아래와 같이 설치합니다. 설치가 끝난 후 아이콘을 클릭하면 실행됩니다.

InstallShield Wizard	X		InstallShield Wizard 🛛 🔀
5	Welcome to the InstallShield Wizard for DVSS4Client		Choose Destination Location Select toder where Setup will instal files.
	15.02.01.02.000		Setup will install DVSS4Client in the following folder.
	The InstatSylete® Waad will nead DYSSEClient on your computer. To continue, click Ried.		To enable to the labler, click Heet. To install to a different fielder, click Bonne and refect another fielder.
00000			Destination Folder
			C^DVRBackup
	<bock cancel<="" next="" td=""><td>/</td><td>Cancel</td></bock>	/	Cancel
InstallShield Wizard Setup Type Choose the setup type that be	si suki you needi.		
Select the components you w Click Next to continue.	ant to install, clear the components you do not want to install.		_
Add Program Folder			
P Add Desktop Folder			
InstaliShield	< <u>gack</u> Cancel		

▲ 서버 시스템에서 저장된 각종 동영상 데이터를 다른 PC로 저장한 후 보다 쉽게 백업을 받을 수 있습니다.

DVSS4 BACKUP 프로그램 사용 방법

1 라이브 모드 화면에서 데이터 백업 버튼을 클릭하거나 Tools 폴더를 열어 DVSS4BACKUP 프로그램을 실행합니다.

2 프로그램에서 검색조건을 설정한 후 검색버튼을 클릭하면 리스트에 내용이 표시됩니다.

③ 백업할 데이터를 리스트에서 선택 후 타겟드라이브를 선택합니다.

4 CD-R에 백업할 경우 아래와 같이 진행됩니다.

Cent Camera & Camera		
248 B/R Image Resurger I CO2141	1107 100 200000 W- 28 5000 C 100 100 200000 W- 28 6000 C 200000 VIS	a)#b
3 418 291 (0) (00 (4900) (0) (4900) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)	WeakClock II	

DVR PLAYER 프로그램 설치 방법

💔 DVSS4 BACKUP 프로그램은 라이브모드에서 백업 실행 버튼과 연결되어 있으며 CD-R이나 DVD에 데이터를 백업받기 쉽도록 지원해주는 프로그램입니다.

1 SETUP 폴더나 백업된 파일이 있는 폴더를 열어 DVR PLAYER 설치 파일을 실행합니다.

2 DVR PLAYER를 아래와 같이 설치합니다. 설치가 끝난 후 아이콘을 클릭하면 실행됩니다.

<<u>Back Next</u>> Cancel

InstallShield Wizard	
	Welcome to the InstallShield Wizard for DVRPlayer
	The Install Friedd [®] Woard will install OVRPlayer on your computer. To continue, click New.
	<back cancel<="" td=""></back>
nstallShield Wizard Setup Type	×
Choose the setup type that be	st suits your needs.
Select the components you we Click Need to continue.	ar to instat, clear the components you do not ward to install.

DVR PLAYER 프로그램 실행 방법

DVR PLAYER 화면 구성 1

1 달력 및 시계

녹화가 된 날짜는 회색배경으로 표시되며 녹화를 하지 않은 날짜는 검정색 배경으로 표시됩니다.

시간/분/초로 되어 있으며 재생되는 시간을 지정할 수 있습니다. 재생되는 동안 시간은 같이 움직입니다.

2 카메라 및 시간 선택

3 분할 화면 선택

화면 분할 모드를 선택합니다.

4] 색상 / 볼륨 조절 및 카메라 선택

영상의 밝기, 선명도, 음성의 볼륨, 재생 속도를 조절하고 재생되는 카메라를 On/Off 할 수 있습니다.

5 파노라마 재생

화면 분할 모드를 각 프레임 순으로 순차적으로 볼 수 있게 합니다.

6 재생 조정

재생되는 영상을 작동시키거나 정지, 뛰어넘기, 되감기, 한 프레임씩 작동시킬 수 있습니다.

DVR PLAYER 프로그램 화면 구성 2

			폴더 경색	1
—			이번트 검색	2
			영상정보설정	4
			영상저장 영상인쇄	5
			영상 확대보기	7
L			적갈피 보기 	8
F			-7HN2H 244	
			9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24	
			25 26 27 28 29 30 31 32	
1				
_		•		
■ 2008.06 ►			•	
Com Men To: Weid Thru Fit Set 1 2 3 6 6 1 5 5 5 1 Image: Camera-1 5 6 15 5 17 18 19 22 20 Image: Camera-2 22 29 24 25 27 27 Camera-2	0123456789	S 20 21 22 - CONTINUOUS		
2 ■ Comera-3 10 + 30 + 18 + Comera-4		EMERGENCY OLAUDIO	56	

1 폴더 검색

MMV 파일이 저장되어 있는 위치를 지정합니다.

2 이벤트 검색

모션 녹화 / DI 입력에 의해 녹화된 데이터를 검색해주는 기능입니다.

3 오브젝트 검색

저장된 영상에서 특정 부분의 움직임을 검색해주는 기능입니다.

4 영상 정보 설정

재생되는 영상 위에 표시해주는 옵션을 설정합니다.

- ⑤ 영상 인쇄
 원하는 장면을 프린터로 인쇄할 때 사용합니다.
- 6 영상 저장

재생 도중 필요한 부분을 특정 파일로 추출해주는 기능입니다.

7 디지털 줌

특정 채널을 선택하여 영상을 확대, 축소, 저장, 인쇄해 주는 기능입니다.

⑧ 책갈피 목록 보기 / 책갈피 추가

특정 위치를 기억해놓는 기능입니다. 기억되어 있는 위치의 저장데이터가 삭제되기 전까지 책갈피로 저장된 위치는 목록에서 검색하여 바로 이동할 수 있습니다.

영상 재생 순서

1 DVR PLAYER 아이콘을 클릭합니다.

2 재생할 날짜 / 시간 / 재생할 카메라 등을 선택합니다.

③ 재생 버튼을 클릭합니다.

폴더 검색

폴더 검색 버튼을 클릭하면 아래와 같은 창이 나타납니다.
 백업이 되어 있는 하드나 폴더의 위치를 지정하고 확인버튼을 클릭하면 재생할 수 있습니다.

이벤트 검색

- 1
 김색할 대상 카메라를 선택합니다.

 1
 이벤트를 선택합니다.

 1
 김색할 날짜를 선택합니다.

 1
 김색한 나라 행경이 진한 회색으로 표시됩니다.

 1
 이벤트 검색 버튼을 클릭하면 상단에 해당 이벤트에 대한 내용이 리스트에 표시됩니다.

 1
 이벤트 검색 버튼을 클릭하면 상단에 해당 이벤트에 대한 내용이 리스트에 표시됩니다.

 1
 1

 1
 카ሪ바는을 클릭합니다.
- 1 이벤트 검색 버튼을 클릭하면 아래와 같은 창이 나타납니다.

8 리스트에 저장된 영상이 재생됩니다.

오브젝트 검색

오브젝트 검색은 저장된 영상에서 특정 부분의 움직임을 검색해주는 기능입니다.

1 오브젝트 검색 버튼을 클릭합니다.

오브찍트 겸색		2 검색핰 카메라 번호 및 시가 등을 서택한니다
김색말 재일과 날씨(시간 전역		
카메라 시작날파	BUR	
Ch 01 ♥ 2008-12-02 ♥ 오후 1:01:00 ♥	2008-12-02 🖌 오후 2:01:00 💲 미리	보기
	0	
비리오기	오르륵트 감액 북북	
E	변호 카메라 날짜/시	2
영역설정		
영역추가 영역삭제 모두삭제		
모션 감도		
¥8		
	21/4 #2/11.6.75	62
		•

영상 정보 설정

재생되는 영상 위에 영상 정보를 표시해줍니다.

V8V	가 선택한 데이터 물다	
G		
경상정	보표시	
	☑ 비디오 해상도	
	🗌 코덱 형식	
	☑ 녹화 형식	
명상스	케일 설정	
	🛄 영상스케일 설정	

영상 인쇄

원하는 장면을 프린터로 인쇄할 때 사용합니다.

1 영상 재생 도중 원하는 영상이 나오면 중지버튼을 클릭합니다.

2 영상 인쇄 버튼을 클릭하면 아래와 같은 화면이 나타납니다.

영상 저장

재생 도중 필요한 부분을 특정 파일로 추출해주는 기능입니다.

1 영상 재생 도중 원하는 영상이 나오면 중지 버튼을 클릭합니다.

2 영상 저장 버튼을 클릭하면 아래와 같은 화면이 나타납니다.

디지털 줌

특정 채널을 선택하여 영상을 확대, 축소, 저장, 인쇄해 주는 기능입니다.

- 1 Blur : 색의 경계를 부드럽게 해줍니다.
- 2 Sharpness : 색의 경계를 날카롭게 해줍니다.
- 3 확대 : 영상을 확대합니다.
- 4 축소 : 영상을 축소합니다.
- 5 저장 : 영상을 JPG, BMP 파일로 저장합니다.
- 6 인쇄 : 영상을 프린터로 출력합니다.
- 7 기본영상 : 초기값으로 영상을 복귀시킵니다.
- 8 종료 : 디지털 줌 기능을 종료합니다.

책갈피 기능

특정한 위치를 기억해놓는 기능입니다. 기억되어 있는 위치의 데이터가 삭제되기 전까지 책갈피로 저장된 위치는 목록에서 검색하여 바로 이동할 수 있습니다.

1 영상 재생 도중 원하는 영상이 나오면 중지버튼을 클릭합니다.

2 책갈피 추가 버튼을 클릭한 후 이름을 지정하고 추가버튼을 클릭합니다.

박갈피 추가
카메라정보
Camera-1 2008-06-13 10:30:18
설명
2/6 7

③ 추가된 책갈피는 책갈피 목록 보기 버튼을 클릭하면 다시 볼 수 있습니다.

책갈피 확인 및 수정		④ 전체 날짜를 체크합니다.
71에라 시작날자 끝날자 전체 ♥ 2008-12-02 ♥ 2008-12-02 ♥ 검색된 적갈피 목록	전체 날자 금석	
변호 카페라 날유/시간 1 Ch 01 2007-02-05 12:01:06 역장	설명 의추가기능	5] 검색 버튼을 클릭합니다.
		6 검색된 리스트에서 원하는 항목을 선택합니다.
 	재생 종료	
		⑦ 재생버튼을 클릭하면 책갈피로 지정한 위치로 바로 이동되어 해당 채널을 재생하면 됩니다.

INDEX BUILDER 사용 방법

재생 도중 필요한 부분을 특정 파일로 추출해주는 기능입니다.

1 Tools 폴더를 열어 Indexbuilder 프로그램을 실행합니다.

[2] 목록에서 인덱스를 볼구할 드라이브와 옵션을 선택한 후 Build Index 버튼을 클릭, 복구가 완료되면 완료 메시지가 표시됩니다.

IndexBuild	ler V1.40				
Recording Dri	ve Information				
Number	Drive	Total File	Serial Number		
1	M: WDV55Data	4526	4:14E992		
				F	복구를 원하는 드라이브를 선택합니다.
Select to bu	ild index Damaged Part of Index	Only			최근에 사용한 INDEX를 복구
O Build	All Part of Index in Quic All Part of Index in Deep	p Scan Mode			전체 INDEX를 복구 (빠른 복구)
OBuild	Index of Date/Time Sele	ected			MMV 전체 파일 검색 (일반 모드)
	From 오전 9:00:00	🗧 Until 오전 1	0:00:00		
	Build Index	Stop			
	(Exit			MMV 파일 시간 / 날짜로 검색

제품보증서

제품 고장 발생 시 구입처 또는 대리점의 이용이 안될 경우 042-484-9100 으로 연락을 주시기 바랍니다.

	제품 명	
	모델 명	
제 품	시리얼 번호	
	구입 일자	
	보증 기간	

	상 호	
판매점	주소	
	전 화 번 호	

	이름	
고 객	주 소	
	전 화 번 호	

제품을 구입할 때 구입 일자를 기재받으시기 바랍니다. 구입 일자가 없는 경우 제품 출고일을 기준으로 1개월 후 부터 제품 보증기간을 산정합니다.

무상 보증 기간 중 다음과 같은 경우에는 유상 서비스를 받습니다.

- 고객의 임의의 수리, 개조에 의해 고장이 발생한 경우
- 사용 전원의 이상으로 본 제품의 고장이 발생한 경우
- 설치 후 제품을 떨어뜨려 고장 및 손상이 발생한 경우
- 본 제품의 부착되는 접속 기기의 불량으로 고장이 발생한 경우
- 자연재해에 의한 제품의 고장 또는 손상된 경우

주식회사 명광

대전광역시 유성구 안금로 45(안산동() TEL, 042-484-9100 FAX, 042-482-8700 http://www.mgict.co.kr