

BULLET CAMERA 네트워크카메라

제품사용설명서



A급 기기(업무용 방송통신기자재)

이 기기는 업무용(A급) 전자파적합기로서 판매자 또는 사용자는 이 점을 주의하시기 바라며, 가정 외의 지역에서 사용하는 것을 목적으로합니다.

본 제품은 대한민국에서만 사용하도록 만들어져 있으며, 해외에서는 품질을 보증하지 않습니다.

FOR KOREA UNIT STANDARD ONLY





Quick Manual (설치 및 IP 주소 변경)

NETWORK IP 주소변경

NVTManagement 프로그램을 사용하여 제품의 네트워크 설정을 변경합니다.

■ NVT Management 실행하기

NVT Scan		Clear		Delete ARP table N		etting	Firmware update	
Vo.	Model Name	MAC address	IP address	Web port	AV port	State	Local	network info.
1	MR900OC	00:0A:61 - 0E:01:0C	192, 168, 1, 229	89	9852 / 9853 / 1854			IP address : 0.0.0.0
2	JRH900	00:0A:61 - 10:00:2C	192, 168, 1, 210	80	1852 / 1853 / 1854			Subpat mark - 0.0.0.0
3	MRH330	00:0A:61 - 02:14:33	192.168.1.226	86	6852 / 2853			500H21H00K1 0101010
4	MR9005	00:0A:61 - 0E:0E:4F	192, 168, 1, 95	80	1852 / 1853			Gateway : 0.0.0.0
5	HVS-200	00:0A:61 - 0E:06:47	192.168.1.227	87	7852 / 7853 / 1854			DNS server :
6	MR 780	00:0A:61 - 11:00:10	192.168.1.99	80	1852 / 1853			
7	MR 780	00:0A:61 - 11:00:0C	192.168.1.96	80	1852 / 1853			
8	STH340	00:0A:61 - 13:00:6D	192.168.1.20	80	1852 / 1853 / 1854		NVT	network info.
9	STH770	00:0A:61 - 13:00:0A	192.168.3.10	80	1852 / 1853 / 1854			
10	STH770	00:0A:61 - 13:00:1B	192.168.1.83	80	1852 / 1853 / 1854		Ne	twork type
11	STH340	00:0A:61 - 13:00:89	192, 168, 1, 2	80	1852 / 1853 / 1854			
12	STH780	00:0A:61 - 13:00:1D	192, 168, 1, 98	80	1852 / 1853 / 1854			Static O DHCP O PPPot
13	STH100	00:0A:61 - 13:00:01	192.168.3.61	80	1852 / 1853 / 1854			
14	STH900	00:0A:61 - 13:00:04	192.168.1.81	80	1852 / 1853 / 1854		Ne	twork setting
15	HSDC-101NH	00:0A:61 - 0E:22:73	192, 168, 1, 221	81	1852 / 1853 / 1854	8		thorn sectory
16	MR310	00:0A:61 - 0E:39:8A	192, 168, 1, 222	82	2852 / 6853 / 1854			MAC address : 00:0A:61 - 0E:22:73
17	MR9045	00:0A:61 - 11:00:04	192.168.1.97	80	1852			10 - ddaraa - 100 100 - 1 - 001
								1P address : 192,168, 1 ,221
								Subnet mask : 255 . 255 . 255 . 0
								Gateway : 192.168.1.4
								donemay .
								DNS server : 168 . 126 . 63 . 1
								Apply

• 웹 서버 최초 접속 시 비밀번호 설정

1) 웹 서버 최초 접속 화면에서 비밀번호를 설정합니다.

2) 비밀번호 조건: 길이가 9 자리 이상이며 숫자, 영문 대문자 (A~Z), 영문 소문자 (a~z), 특수 기호 (!@#\$%^*-+) 의 4 가지 항목 중 3 가지 이상의 조합이어야 합니다.
3) 완료 후 "Apply" 버튼을 클릭합니다.

4 HE(F) 121	3(6) 오기(V)	물거였기(A)	도구(1)	도움질(미)			
1							
-							
					Reset Administrator	Password	
e l					Please enter your ne	w password below.	
					New Password		
					Confirm Password		
					* Passwords mu * It must contain: Upper/lowe	st be at least 9 charact s at least three of the fi r case alphabets num	ers in length. blowing rules: bers, special characters
					- Numbers(0 ~ - Upper case a	 9) alphabets(A ~ Z) alphabets(a ~ 7) 	
					- Special char	acters(!@#\$%^&*-+)	
							Apply

Quick Manual (설치 및 IP 주소 변경)

Res	et Administrator Password
Ple	ase enter your new password below.
New	Password
Con	firm Password
A	 * Passwords must be at least 9 characters in length. * It must contains at least three of the following rules: Upper/lower case alphabets, numbers, special characters. - Numbers(0 ~ 9)
	 Upper case alphabets(A ~ Z) Lower case alphabets(a ~ z) Special characters(!@#\$%^&*-+)
	Apply

■ IP 주소 설정하기

De	covery	Cew	Delete ARP to	ble	Ping response	Hultple IP setting	
No.	Model name	MAC address	P address C 192.088.1.2	Wieb port	All port	Status E Pladdrass is thergets	Local network info. P address : 192.168.1.200 Subnet mask : 255.255.55.0 Gateway : 192.168.1.1 PMS server :
		Apply Changes. Are you sure? 환연 역소			User ID : root Password :		DKS server 1 WYT Information System Mode : failed Servis 1: failed Permaner Ver. : failed Network type Ø Static IP OPACP Prop Network setting MAC address : 00:08-61 - 17:033 Ø address : 192 : 168 . 1 DKS server : 168 . 126 . 63 .

1. NVT Scan 버튼을 클릭하고 리스트에서 해당 모델을 선택합니다.

2.우측 Network setting 박스에서 IP 주소, 넷마스크, 기본 게이트웨이, 네임서버를 기입하고 Apply 버튼을 클릭합니다.

3. ID/PASSWORD(root/ 디폴트는 공백)를 입력한 후 확인을 누릅니다. - 약 30 초 후에 변경 됩니다. 적절한 IP 주소에 대한 정보가 없으면 네트워크 관리자에게 문의하시기 바랍니다

■ 웹 브라우저를 이용하여 변경하기

제품 출하 시에 초기 설정 값은 192.168.1.2 입니다. <u>http://192.168.1.2</u> 접속이 완료된 경우 다음과 같은 화면을 볼 수 있습니다.

ID/Password : root / 사용자 설정값 (User setting value)

비밀번호는 앞장에서 최초 접속 시 설정한 값입니다.
 이후 비밀번호를 잊고 카메라를 초기화할 경우에는
 이 비밀번호는 앞장의 초기사용자설정 메뉴로 바뀝니다.

- 🕐 💋 http://192.168.1.2/index.html 🛛 🖓 = C 🧭 Cellinx :: STH775 🔅	 ۵ ش¹
파일(E) 편칩(E) 보기(V) 물겨찾기(A) 도구(E) 도용말(H)	
	10
	-> root
NIV/T	Baseward
	_> User setting value
Network Video Transmitter	Login Setting

- Login 버튼 : 영상 화면으로 이동합니다. Setting 체크박스 클릭 후 버튼을 누르면 설정 페이지로 바로 이동합니다.
- 웹에 관련된 자세한 내용은 웹 사용 설명서를 참조하시거나 관리자에게
 문의 바랍니다.

(본 퀵매뉴얼은 사전 통보 없이 변경될 수 있습니다. Rev 2.0)

Quick Manual (설치 및 IP 주소 변경)